COMUNICACAO SERIAL



Baseado no material da Universidade Tuiuti do Paraná
Engenharia da Computação - 2003

© Prof. Engº esp Luiz Antonio Vargas Pinto
www.vargasp.com

1. Alcance limitado pela distância
2. Sujeito a distorções por ruídos ambientais
3. A Transmissão é diretamente proporcional a potência do sinal e inversamente proporcional ao ruído. Razão para uso de protocolo.

© Prof. Vargas

Canais de comunicação

- Caminho para o trânsito da informação:
  - ☒ Fio elétrico
  - ☒ Ondas de rádio (Wireless)
  - ☒ LASER
  - ☒ Futuramente – comunicação quântica

© Prof. Vargas

Comunicação Serial

Paralela x Serial

- Taxa de transferência paralela é mais rápida
- Muitas linhas $\Rightarrow$ **R$** $\uparrow$

Velocidade de envio (Baud Rate)

- Taxa em Kbps, Mbps (Bit Per Second)
- Exemplo:

Taxa de 9600 bauds $\Rightarrow$ 9600 bits por segundo – Crédito a Èmile Baudot inventor do telégrafo

© Prof. Vargas

Comunicação Síncrona

- Dados e clock em canais separados
- Sincronizado pelo clock
  - receptor armazena o valor do bit coletado naquele momento.
- Aguarda o próximo clock
  - Opcionalmente clock e dados podem usar o mesmo canal – caso dos MODEM

© Prof. Vargas

Comunicação Assíncrona

- Dado e clock trafegam em um único canal
- Clock de precisão em ambos Tx e Rx
- Packet mais comum: dados em pacotes de 10 ou 11 bits - 8 constituem a mensagem.



© Prof. Vargas

Comunicação Assíncrona



- O packet é concluído com bits paridade e stop bit
- O comprimento do packet deve ser pequeno para minimizar variações dos osciladores Tx e Rx
- 1 ou 2 bits de erros podem ser corrigidos pelo receptor

© Prof. Vargas

Paridade

- O bit paridade é incluído para detecção de erro
- Em Rx a paridade é recalculada

Dado	Bit de Paridade
10110010	0
10001010	1

© Prof. Vargas

Paridade

- Mas se um número par de bits for trocado, a paridade é mantida e o erro será validado
- Análises estatísticas de erros de comunicação de dados tem mostrado que um erro com bit simples é muito mais provável que erros em múltiplos bits na presença de ruído randômico. Portanto, a paridade é um método confiável para a detecção de erro.

(CANZIAN, E. **Comunicação Serial RS232**: conceitos básicos sobre comunicação serial. http://www.cnz.com.br. CNZ Engenharia e Informática Ltda)

© Prof. Vargas

Checksum

- **CHECKSUM** é uma técnica que insere na comunicação um byte de verificação
  - ☒ Σ (bytes) da mensagem completa.
- Se a Σ (bytes) + checksum ≠ **0** ⇒ Erro
  - ☒ Na ocorrência de erro é improvável (mas não impossível) que corrupção de dados resultem Σ (bytes) + checksum = **0**

© Prof. Vargas

Checksum

```
1011.0001 ..... 0xB1
1000.0110 ..... 0x87
0100.1100 ..... 0x4C
1111.1111 ..... 0xFF
1010.0000 ..... 0xA0
```

Bytes da mensagem

```
0011.0010.0010   Soma Aritmética
   0010.0010     Soma Truncada de 8 bits
 +  1101.1110    Checksum (complemento de 2)
-------------------
   0000.0000     Soma + Checksum = 0
```

A correção de erros em uma transmissão, contudo, abaixa a eficiência do canal, e o resultado é uma queda na transmissão.

© Prof. Vargas

A Interface Serial RS-232C

© Prof. Vargas

Interface Serial RS-232C

- O termo RS232 (Recommended Standard 232) será utilizado para fazer referência à interface de comunicação.
- O termo EIA232 será utilizado para fazer referência à norma estabelecida pela EIA (Eletronics Industries Association).

© Prof. Vargas

Conectores





© Prof. Vargas

Níveis de tensão

- Converte os níveis de tensão da USART (0 - 5 V) TTL para os níveis utilizados na RS232 (-15 a +15 V)



© Prof. Vargas

Níveis de tensão

- Atualmente o padrão aceita de -12V a +12V



© Prof. Vargas

MAX-232

- A adequação de níveis de tensão podem ser obtidos com o uso do CI MAX232



CAPACITANCE (µF)					
DEVICE	C1	C2	C3	C4	C5
MAX220	0.047	0.33	0.33	0.33	0.33
MAX232	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
MAX232A	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Diagrams continued in the full data sheet.

© Prof. Vargas

RS-485

- Na indústria é mais comum o uso de RS-485



http://picprojects.org.uk/projects/dmx/dmx805/

© Prof. Vargas

Aplicação



http://baudaeletronica.blogspot.com.br/2012/05/max232.html

© Prof. Vargas

Os registros envolvidos

© Prof. Vargas

RCSTA: RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER

SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D
7	6	5	4	3	2	1	0

- **SPEN: Serial Port Enable**
  - 1 = Habilita Porta serial (configura RX/DT e TX/CK como Porta Serial)
  - 0 = Desabilita Porta Serial
- **RX9: 9-Bit Receive Enable**
  - 1 = Seleciona 9-bits na recepção
  - 0 = Seleciona 8-bits na recepção
- **SREN: Single Receive Enable**
  - **Asynchronous mode: (Não é usado)**
  - **Synchronous mode – Master**:
    - 1 = Habilita recepção simples
    - 0 = Desabilita

    Este bit é resetado após a recepção concluir.
  - **Synchronous mode – Slave:** (Não é usado)
- **CREN: Continuous Receive Enable**
  - **Asynchronous mode:**
    - 1 = Habilita receptor
    - 0 = Desabilita
  - **Synchronous mode:**
    - 1 = Habilita recepção contínua até **CREN=0** (CREN se sobrepõe a SREN)
    - 0 = Desabilita

© Prof. Vargas

RCSTA: RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER

SPEN	RX9	SREN	CREN	ADEN	FERR	OERR	RX9D
7	6	5	4	3	2	1	0

- **ADEN: Address Detect Enable**
  - **Asynchronous mode 9-bit (RX9 = 1):**
    - 1 = Habilita detecção de endereço, Habilita interrupção e carga do buffer de recepção quando RSR<8> = 1
    - 0 = Desabilita detecção de endereço, todos bits são recebidos e o 9º bit pode ser usado como paridade
  - **Asynchronous mode 8-bit (RX9 = 0):** (Não é usado)
- **FERR: Framing Error**
  - 1 = Framing error (pode ser atualizado lendo-se o registro RCREG e recebendo o próximo byte válido)
  - 0 = Sem erro de framing
- **OERR: Overrun Error**
  - 1 = Overrun error (pode ser limpo pondo **CREN = 0**)
  - 0 = sem erro de overrun
- **RX9D: 9th bit of Received Data**
  - Este pode ser bit de dado ou de endereço; ou ainda bit de paridade e deve ser calculado pelo firmware do usuário

© Prof. Vargas

TXSTA: RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER

CSRC	TX9	TXEN	SYNC		BRGH	TRMT	TX9D
7	6	5	4	3	2	1	0

- **CSRC: Clock Source Select**
  - **Asynchronous mode:** (Não é usado)
  - **Synchronous mode:**
    - 1 = Master mode (Clock gerado internamente pelo BRG)
    - 0 = Slave mode (Clock de fonte externa)
- **TX9: 9-Bit Transmit Enable**
  - 1 = Seleciona 9-bit de transmissão
  - 0 = Seleciona 8-bit de transmissão
- **TXEN: Transmit Enable** (1)
  - 1 = Habilita transmissão
  - 0 = Desabilita
- **SYNC: EUSART Mode Select**
  - 1 = Modo Synchronous
  - 0 = Modo Asynchronous
- **Bit 3 Não implementado** (`lido como 0`)

© Prof. Vargas

TXSTA: RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER

CSRC	TX9	TXEN	SYNC		BRGH	TRMT	TX9D
7	6	5	4	3	2	1	0

- **BRGH: High Baud Rate Select**
  - **Modo Asynchronous**:
    - 1 = High speed
    - 0 = Low speed
  - **Modo Synchronous:** (Não é usado neste modo)
- **TRMT: Transmit Shift Register Status**
  - 1 = TSR empty
  - 0 = TSR full
- **TX9D: 9th bit of Transmit Data**
  - Pode ser Dado/Endereço ou bit paridade

Note 1: SREN/CREN se sobrepõe a TXEN no modo Sync com exceção se SREN não tiver efeito no sincronismo do modo Slave.

© Prof. Vargas

Cálculo do Baud Rate

Por exemplo, para Fosc = 4 MHz, Baud rate de 9600, modo assíncrono , com 8 bit BRG:

$$\text{Baud Rate}_{desejado} = F_{OSC}/(16\ ([SPBRG] + 1])$$

SPBRG

Isolando SPBRG (Aqui denominado X):

$$X = [F_{osc} \div (\text{Baud Rate}_{desejado} \times 16)\ ] - 1 = [4 \times 10^6 \div (9600 \times 16)] - 1 = [25.04] = 25$$

$$\text{Baud Rate}_{calculado} = 4 \times 10^6 \div (16 \times (25 + 1)) = \mathbf{9615}$$

$$\text{Erro} = [(\text{Baud Rate}_{desejado} - \text{Baud Rate}_{calculado})/ \text{Baud Rate}_{desejado}\ ] * 100 =$$

$$= [(9600 - 9615)/9600] \times 100 = \mathbf{- 0.16\ \%}$$

© Prof. Vargas

Ou consultando uma tabela...

TABLE 12-5: BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODE (BRGH = 1)

BAUD RATE (K)x'	SYNC = 0, BRGH = 1								
	FOSC = 7.16MHz			FOSC = 5.986MHz			FOSC = 4 MHz		
	Atual Rate (K)	% Error	SPBRG value (decimal)	Atual Rate (K)	% Error	SPBRG value (decimal)	Atual Rate (K)	% Error	SPBRG value (decimal)
9.6	9.520	-0.83	46	9598.485	0.016	32	9615.385	0.160	25
19.2	19.454	1.32	22	18632.35	-2.956	16	19230.77	0.160	12
38.4	37.286	-2.90	11	39593.75	3.109	7	35714.29	-6.994	6
57.6	55.930	-2.90	7	52791.67	-8.348	5	62500	8.507	3
115.2	111.860	-2.90	3	105583.3	-8.348	2	125000	8.507	1
250.0	NA	–	–	316750	26.700	0	250000	0.000	0
625.0	NA	–	–	NA	–	–	NA	–	–
1250.0	NA	–	–	NA	–	–	NA	–	–

Daqui depreendemos que **SBPRG** = 25
E carregamos:

SPBRG = 0x19

© Prof. Vargas

Passos para Transmissão

1. Definir Baud Rate (SPBRG)
2. Habilitar a transmissão Assíncrona:
   - ☒ RCSTA.SPEN = **1**
3. Habilitar transmissão a 9 bits
   - ☒ TXSTA.TX9 = **1** ou não (**=0**)
4. Carregar o valor a ser transmitido em TXREG
5. Se usar 9 bits, carregue TXSTA.TX9D com o valor do bit

© Prof. Vargas

Passos para Recepção

1. Definir Baud Rate (SPBRG)
2. Habilitar a transmissão Assíncrona:
   - ☒ RCSTA.SPEN = 1
   - ☒ TXSTA.SYNC = 0
3. Habilitar recepção em 9 bits
   - ☒ RCSTA.RX9 = 1
4. Se usar interrupção:
   - ☒ Use PIE1.RCIE = 1
   - ☒ INTCON.GIE e GIE
   - ☒ Habilitar recepção com RCSTA.CREN = 1
5. PIR1.RCIF = 1 quando o byte chegar
   - ☒ Não esqueça de limpar o flag (PIR1.RCIF = 0)
6. Colete o dado recebido em RCREG

© Prof. Vargas